

+ 108.0 ü. NN

35

38

Stallgebäude

Niederschlagswasserbeseitigung -
ungeführt in die belüftete Bodenzone
auf eigenem Grund und Boden.

Kotlager

Packhalle

Niederschlagswasserbeseitigung -
geführt in den Löschwasserspeicher
von dort mit Überlauf in die Vorflut

L 581

+ 117.5 ü. NN

34

33

